



Y-700

Indicator luminos fara fir cu 3 culori de stare

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

Y-700
Indicator luminos fara fir cu 3 culori de stare
FISA TEHNICA

Imagine



Descriere

Y-700 este un indicator luminos fara fir cu 3 culori de stare (rosu, galbe, verde) care indica apelurile venite din diferite zone. Pentru fiecare culoare se pot aloca maxim 30 de transmitatoare radio, in total putand fi alocate pe echipament un numar de 90 de transmitatoare.

Caracteristici

- 3 culori de stare
- 3 tonuri sonore
- Pot fi inrolate 90 de transmitatoare
- Volum ajustabil pe trei nivele
- Accepta atat transmitatoare cu un buton cat si cu 3 butoane

Specificatii

- Alimentare: 12Vcc, 500mA
- Consum in functionare: <65mA
- Consum in repaus: <10mA
- Sensibilitate: <5uV (-106dB)
- Volum maxim: 85dB
- Temperatura: -10°C ~ +55°C
- Umiditate relativa: <80%
- Dimensiuni: 104(L) x 86(H) x 38(A)mm

Parti si functii (sub capacul echipamentului)

In modul de programare:

- Buton rosu (R): salvare/ stergere
- Buton galben (Y): salvare/ stergere
- Buton verde (G): salvare/ stergere

In modul de functionare:

- Buton rosu (R): anulare
- Buton galben (Y): anulare
- Buton verde (G): anulare

Programare

1. Alimentare:

- Daca echipamentul clipeste de cateva ori, inseamna ca este in modul normal de functionare
- Daca echipamentul clipeste non-stop, inseamna ca este in modul de avarie

2. Inrolare transmitator:

- Porniti echipamentul si mentineti apasat butonul Rosu (R), apoi apasati tasta de apelare de pe transmitator timp de 3 secunde, iar echipamentul va emite 3 bip-uri "DI DI DI" si led-ul va clipi insemnand ca operatiunea s-a efectuat cu succes. Apasati tasta de apelare sau tasta cancel de pe urmatorul transmitator pentru a continua inrolarea transmitatoarelor (maxim 30). Eliberati butonul (R) iar echipamentul va iesi din modul de programare. Procedati la fel si pentru culorile verde si galben.

Tonuri eroare:

- Di, Di, Di, Di, Di, Di non - stop -> nu mai exista spatiu liber pentru inrolare transmitoare
- Di, Di -> transmitatorul a mai fost inrolat

3. Volum:

- Volumul este ajustabil pe trei nivele: inalt, mediu si scazut.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE